

# FEUERSCHALEN

Feuer, Licht und Wärme



**DENK**



## Feuerschalen aus CeraFlam®

Mit einer Denk *Feuerschale* sorgen Sie im Nu für wundervolles Licht, anheimelnde Stimmung und wohlige Wärme. Außerdem können Sie mit jeder Denk *Feuerschale* grillen und braten.

Denk *Feuerschalen* können und dürfen überall im Freien geschürt werden – im Sommer wie Winter. Alle unsere *Feuerschalen* sind transportabel.

Denk *Feuerschalen* werden von Hand in Deutschland aus CeraFlam®, der geschützten Feuerkeramik hergestellt. Es gibt wohl kein anderes keramisches Material mit solch außergewöhnlichen Eigenschaften. Eine naturbelassene Feuerkeramik, deren stofflicher Aufbau sich aus den Ergebnissen der Weltraumforschung ableitet.

CeraFlam® hat eine sehr hohe Wärmekapazität, ca. 3 x höher als Stahl. Denk *Feuerschalen* können damit die Energie des Feuers für sehr lange Zeit speichern und als Strahlungswärme an die Umgebung abgeben.



feuerfest



robust & dauerhaft



lebensmittelecht &  
geschmacksneutral



wärmespeichernd

# FEUERSCHALE XL

## *Flammenspiel und Wärmespeicherung*

Die dickwandige Schale aus *CeraFlam*<sup>®</sup> wird in den Ständer aus rostfreiem Edelstahl gesetzt. Der mittige Haltering erlaubt eine leichte Ausrichtung der Schale.

Zum Heizen verwenden Sie trockenes, gespaltenes Kaminholz. Die Feuerschale kann besonders viel Wärme aufnehmen und speichern – ca. 3× mehr als Stahl. Dadurch reduziert sich der Brennstoffbedarf bei gleicher Wärmespeicherleistung.

Selbst nach Verlöschen der Flamme gibt die *Feuerschale XL* noch sehr lange Wärme ab. Durch ihre Halbkugelform erfolgt die Wärmeabstrahlung in einem großen Radius.

Zur einfachen Reinigung kann die Schale im kalten Zustand entnommen und die Asche leicht entleert werden.

Ø 46 cm | H 40 cm | 10,7kg



# FEUERSCHALE

## *Der Klassiker*

Die Größe macht's: Für die *Feuerschale* braucht man keinen Garten. Auch auf dem Balkon oder der Terrasse kann sie problemlos betrieben werden – ein Spaß für jeden Feuer-Fan und seine Freunde.

Grenzenlos mobil: Egal ob beim Picknick, am Strand oder am Baggersee, die *Feuerschale* ist immer gerne dabei. Sie kann leicht transportiert werden und ist da, wenn Feuerromantik die Nacht erwärmen soll.

Es kann beliebiges Holz in der *Feuerschale* verheizt werden. Das ideale Brennholz sollte ca. 20 cm lang und aufgespalten sein. Um Qualm zu vermeiden, sollte das Brennholz immer gut trocken sein. Bei Bedarf kann auch Holzkohle verwendet werden.



# ZWergenfeuer

## **Das Abenteuer-Feuer**

Das *Zwergenfeuer* ist eine echte Feuerschale nur in kleinerem Format. Das *Zwergenfeuer* eignet sich besonders gut um Kinder mit dem Element Feuer vertraut zu machen. Unsere Erfahrungen mit Kindergärten und Kindergruppen haben gezeigt, dass Kinder mit dem *Zwergenfeuer* den sicheren Umgang mit Feuer erlernen können und dabei noch großen Spaß haben.

Dem Feuer zusehen, Würstchen grillen oder Stockbrot braten, all das und vieles mehr ist mit dem *Zwergenfeuer* möglich. Alle Kinder sind neugierig auf Feuer. Damit umzugehen, es zu beherrschen, es spielerisch zu erleben, gibt Kindern Selbstvertrauen und lässt sie die Gefahr durch das Feuer besser einschätzen. Diese Erkenntnisse sind für die Entwicklung des Kindes pädagogisch besonders wertvoll. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Hingabe Kinder das Feuer beobachten, vorsichtig kleine Ästchen nachlegen und die Wärme erleben.

Selbst der wildeste Racker kommt dabei zu sich selbst, wird ruhig und gelassen. Das *Zwergenfeuer* ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das *Zwergenfeuer* nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Wir empfehlen ein Mindestalter von 5 Jahren.

Ø 24cm | H 13cm | 2,1kg




# FEUERSCHALEN & ZUBEHÖR



**Feuerschale XL mit Gestell aus rostfreiem Edelstahl**  
Ø 46 cm | H 40 cm | 10,7 kg



**Bratpfanne emailliert für Feuerschale XL**  
Ø 46 cm | H 5 cm | 2 kg



**Grillrost verchromt für Feuerschale XL**  
Ø 48 cm | 1 kg



**Keltenschale für Grill und Backofen**  
H 4 cm | Ø 37,5 cm | 2,6 kg



**Feuerschale**  
Ø 34 cm | H 18 cm | 6 kg



**Bratpfanne emailliert für Feuerschale**  
Ø 37 cm | H 4,5 cm | 1 kg



**Ständer für die Feuerschale**  
H 50 cm | Ø 34 cm | 2,0 kg



**Keltentopf® mit Keltenplatte**  
H 9 cm | Ø 30,5 cm | Vol. 3,0 l | 2,7 kg  
H 2,7 cm | Ø 30,5 cm | 1,4 kg



**Zwergenfeuer**  
Ø 24 cm | H 13 cm | 2,1 kg



**Bratpfanne Stahl für Zwergenfeuer**  
Ø 26 cm | H 4 cm | 0,6 kg



**Grillpfanne mit klappbarem Griff aus Edelstahl**  
Ø 31 cm | H 3,5 cm | 600 g



**Feueranzünder**  
L 23 cm | B 11 cm | H 5,5 cm | Vol. 150 ml | 0,8 kg

## Hinweise und Tipps

### Das Brennmaterial

Es kann beliebiges Holz in der Feuerschale verheizt werden. Keinesfalls dürfen jedoch beschichtetes Holz, Kunststoffe, Papierabfälle oder sonstige Abfälle verbrannt werden. Dies könnte zu giftiger Rauchentwicklung führen und auch die Keramik könnte überbeansprucht und dadurch beschädigt werden. Das ideale Brennholz sollte ca. 20 cm lang und aufgespalten sein. Um Qualm zu vermeiden, sollte das Brennholz immer gut trocken und abgelagert sein. Bei Bedarf kann auch Holzkohle verwendet werden.

### Der Beste Standort

Die Feuerschale darf nur im Freien auf einem nichtbrennbaren Untergrund betrieben werden. Um ein mögliches Umkippen zu vermeiden, muss der Standort immer eben und fest sein.

### Die Benutzung

Die Feuerkeramik ist nicht unzerbrechlich. Durch unvorsichtig eingeworfenes Holz oder durch Stöße und Schläge kann die Keramik beschädigt werden. Mechanische Schäden werden durch die thermische Belastung noch verstärkt und es könnte zum Bruch kommen. Denk Feuerschalen sind auf Ihre thermische Haltbarkeit geprüft. Eine Haftung aufgrund unsachgemäßer Behandlung ist ausgeschlossen. Sie müssen die Feuerschale nicht wie Ihren Augapfel hüten, eine behutsame Behandlung dankt sie Ihnen jedoch mit langem Feuervergnügen.

### Die Reinigung

Nach der Benutzung kann die Asche entleert werden. Holzasche ist dabei ein hervorragender Dünger. Bitte beachten Sie, dass sich in der Asche Glut bis zu 24 Stunden lang hält. Im Winter bei Frost muss die Feuerschale unter Dach stehen. Aufgenommenes Wasser könnte sonst durch Vereisung die grobporige Keramik sprengen. Eine Benutzung ist im Winter jedoch ohne Einschränkung möglich.

### Bitte beachten Sie

- Verwenden Sie keinesfalls flüssigen Brandbeschleuniger.
- Beim Eindringen in die Keramik könnte er sich entzünden und zum Bruch der Keramik führen.
- Löschen Sie die brennende oder heiße Feuerschale niemals mit Wasser ab. Es könnte zu einem Bruch durch Überbeanspruchung kommen. Lassen Sie die Feuerschale von selbst ausgehen oder löschen Sie bei Bedarf mit Sand ab.
- Eine durchnässte Feuerschale darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt an der Feuerschale spielen.

Natürliche, dauerhafte  
Materialien

—

Respektvoller Umgang  
mit Mensch und Natur

—

Handwerkliche Produktion  
in Coburg

**DENK**

Denk Keramische Werkstätten  
Neershofer Straße 123–125 · D-96450 Coburg

+49 (0)9563-51332-0 · kundenservice@denk-keramik.de  
www.denk-keramik.de